

SwemaFlow 236 Vikbar Stos Manual

Stos 330×330 art.nr. 459096 och Stos 300×300 art.nr. 762330 SLT20260313



1. Veckla ut pappstosen och placera den på ett rent underlag.
2. Placera snöret runt öppningen på den vikbara stosen och montera därefter SwemaFlow 236.
3. Placera snöret runt kanten på SwemaFlow 236, under metallhaken på den vikbara stosen.
4. Spänn fast spännet så att stosen sitter ordentligt.

Om stosen inte sitter korrekt, lossa den och justera snörets spänning genom att vrida metallpinnen i spännet. Upprepa sedan monteringen från början tills stosen sitter stadigt.



Swema AB
Pepparvägen 27
123 56 FARSTA
Telefon: 08-94 00 90
E-mail: swema@swema.se
www.swema.se